

herstelset acryl bad

AQUATIC

set de réparation pour baignoires acryl



omschrijving

- Aquatic reparatieset voor acrylbaden
- art. 28691 wit

inhoud

- 1 fles acrylhars, 15 ml transparant, wit
- 1 fles acryl-verharder transparant 1,5 ml
- 1 tube voorpolijstpasta BLINK-Paste 30 ml
- 1 blik fijnpolijstpasta BLINK-Acryl Forte 30 ml
- 1 fles speciale reiniger BLINK-Acryl 50 ml
- 3 vellen natslijppapier (600/800/1200)
- 1 polijstdoek
- 1 pipet, (5 druppels = 1%, bijv. 15 druppels 3%)
- 1 mengstaaf

voorbereiding ondergrond

De reparatieplek moet schoon en vetvrij zijn. Met fijn schuurpapier licht schuren of met nitroverdunner reinigen. Omliggende gedeelte met plakband en folie afdekken en beschermen.

Bij een barst de acryllaag (en niet het polyester) aan de uiteinden doorboren met een 1mm boor om het doorlopen te vermijden.

toepassing

Na het voorzichtig doorroeren van 8-12% verharder in de hars is de reparatiepasta gebruiksklaar. Geen luchtballen meeroeren! Als de hars op een verticaal vlak moet worden aangebracht, kan men het door wachten (ca. 2 min.) iets laten indikken. Uithardings-tijd bij 20°C ca. 90 min.

Met de reparatiepasta wordt aangestipt tot een licht welvend oppervlak ontstaat. Na het uitharden (nageltest) wordt het teveel aan uitgeharte hars met een kleine boormachine en een geschikte frees gro-

description

- set de réparation Aquatic pour baignoires acryl
- art. 28691 blanc

contenu

- 1 bouteille de résine acrylique, 15 ml blanc
- 1 flacon de durcisseur transparent 1,5 ml
- 1 tube de pâte BLINK-Paste 30 ml
- 1 pot de pâte à polir très fine BLINK-Acryl Forte 30 ml
- 1 flacon de nettoyant spécial BLINK-Acryl 50 ml
- 1 set de 3 papiers de verre imperméables (600/800/1200)
- 1 chiffon à polir
- 1 pipette, (5 gouttes = 1%, par ex. 15 gouttes = 3%)
- 1 mélangeur

préparation de la surface

La zone de réparation doit être propre, sans graisse. Poncer au papier de verre fin ou nettoyer avec un diluant. Protéger la zone périphérique avec une feuille et du papier adhésif.

S'il y a une fissure, percez la couche d'acrylique (et non le polyester) aux extrémités avec une mèche de 1 mm pour éviter d'éclater davantage.

application

Après avoir mélangé délicatement 8-12% de durcisseur dans la résine, la pâte de réparation est prête à l'emploi. Veiller à ne pas faire de bulles en mélangeant. Si la résine doit être appliquée sur une surface verticale, attendre qu'elle durcisse (environ 2 min). Le temps de durcissement à 20° C est d'environ 90 min.

tendeels weggeslepen. Daarna schuurt men met nat schuurpapier (600) op kurk tot het oppervlak weer vlak is. Schuurresten wegspoelen. Na schuren met papier van 800 en 1200 met „BLINKPASTE“ voorpolijsten tot een vlakke, matte plek. Nu polijst men met „BLINK-Acryl Forte“ op een zachte doek net zolang tot de hoogglans van het acrylbad weer is bereikt. Als er sprake is van luchtbellens, moet op deze plaatsen opnieuw hars worden aangebracht.

gebruik van Dr. Humm's reparatieset transparant

Omdat de acrylhars transparant is en het acrylbad door en door gekleurd is, schijnt de oorspronkelijke kleur na de uitgevoerde reparatie door.

veiligheidsmaatregelen

Bevat methylnmethacrylaat. Vlamsymbool F licht ontvlambaar. Andreaskruis (irritatie Xi) irriteert de ogen. Irritatie door huidcontact mogelijk. Niet roken. Niet via de riolering afvoeren.

Uitgeharte resten van de reparatiepasta met het huisvuil afvoeren.

La pâte de réparation s'applique sur les surfaces légèrement courbes. Après durcissement (tester avec l'ongle), l'excès de résine durcie peut être enlevée avec une petite polisseuse. Affiner ensuite avec le papier de verre 600 jusqu'à obtenir une surface lisse. Rincer les résidus de polissage.

Poncer ensuite avec le papier de verre 800 et 1200, puis polir avec la pâte « BLINK » jusqu'à obtenir un fini plat et mat. A l'aide d'un chiffon doux, lustrer avec le « BLINK-Acryl Forte » jusqu'à ce que la baignoire ait retrouvé son brillant d'origine. Si des bulles d'air persistent, appliquer une nouvelle couche de résine sur ces endroits.

utilisation du set de réparation du Dr. Humm transparent

La résine de réparation étant transparente et la baignoire teinte dans la masse, on retrouve la couleur d'origine après la réparation.

précautions d'emploi

Contient du méthacrylate de méthyle. Légèrement inflammable (symbole F) Irritant pour les yeux et la peau. Ne pas fumer. Ne pas jeter dans les égouts. Les résidus de résine durcie peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.